

# MULTI-GAME ADAPTER

## SS-239

### OPERATION PROCEDURE

- 1) Switch on the Sega Saturn console with 'Multi-game Adapter' plugged into the 'Cartridge Input' slot.
- 2) Put in game CD.
- 3) Press 'Reset' button once.
- 4) Wait for the control screen. If the adapter works properly, the cursor will jump to the upper left corner automatically.
- 5) Press button 'A' or 'C' on the joy pad to start the game.

### NOTE

When a CD is replaced, press reset, then follow the procedure above once.  
Never plug in or out 'Multi-game Adapter' when console is switched ON.

### OPERATION PROCÉDURE

- 1) Allumez la console Sega Saturn avec l'adaptateur Multi-jeux branché dans la fente "Cartridge Input".
- 2) Nettoyez le CD de jeu.
- 3) Appuyez une fois sur "Reset".
- 4) Attendez l'écran de contrôle.  
Si l'adaptateur fonctionne correctement, le curseur ira automatiquement dans le coin supérieur gauche.
- 5) Appuyez sur le bouton "A" ou "C" du joy pad pour démarrer la partie.

### NOTE

Si vous changez de CD, appuyez "reset" puis suivez la procédure ci-dessus.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1) Schalten Sie das Sega Saturn Spielfeld mit dem sich im Kassetten-Einführungsschlitze befindenden Mehrfachspiele-Adapter an.
- 2) Legen Sie die Spiele-CD ein.
- 3) Drücken Sie den 'Reset'-Knopf einmal.
- 4) Prüfen Sie den Kontrollschirm: Wenn der Adapter richtig arbeitet, springt der Cursor automatisch in die obere linke Ecke.
- 5) Drücken Sie den Knopf 'A' oder 'C' auf dem Spielfeld, um das Spiel zu beginnen.

### ANMERKUNG

Wenn Sie eine CD auswechseln, drücken Sie 'Reset' und wiederholen die obengenannten Schritte einmal.  
Ziehen Sie niemals den Mehrfach-Spiele-Adapter heraus oder schieben ihn hinein, wenn das Spielfeld eingeschaltet eingeschaltet (AN) ist.

### PROCEDIMIENTO DE OPERACION

- 1) Prender la consola de la Sega Saturn con el Adaptador Multi-Juego, enchufar con el cartucho.
- 2) Meter el juego CD.
- 3) Presionar el botón "Reset" una sola vez.
- 4) Esperar por la pantalla de control. Si el adaptador funciona apropiadamente el cursor brincara a la esquina izquierda alta automaticamente.
- 5) Presionar el botón "A" or "C" en la almodadilla alegre para comenzar el juego.

### NOTA

Cuando el CD es reemplazado, presionar "reset" despues siga el procedimiento de arriba una vez.  
Nunca enchufar dentro o fuera el Adaptador Multi-Juego cuando la consola esta prendida.